



MYREVEST
PURE ELEGANCE

MYREADYGO!

PASO A PASO

01

LIMPIAR LA SUPERFICIE A APLICAR

Para un resultado óptimo es imprescindible que la superficie esté libre de polvo y grasa.

Después de limpiar, coger la cinta adhesiva protectora y delimitar la superficie a aplicar.

*Importante: si el soporte no es estable y/o presenta roturas o desconchones, reparar.

Si hay humedad excesiva en el soporte, subsanar.

02

SUPERFICIES SIN/CON JUNTAS

02A) Superficies sin juntas (Pladur, yeso, etc.):
Aplica una capa de **MyPrimer300**. Espera 30 minutos aproximadamente para su secado y limpia inmediatamente el rodillo para alargar su vida útil.

02B) Superficies con juntas (Marmol, terrazo, etc.):
Rellena las juntas de la superficie con una capa de **MyJointer** con la ayuda de una espátula o llana. Esperar 24 horas para el secado. Después lija la superficie con una **lija grano 40**.

Es hora de preparar la superficie para conseguir que el microcemento se adhiera bien. Y, para eso, tenemos **MyPrimer300**.

Ayúdate de la espátula para remover manualmente el producto. Coge el rodillo y aplica una capa de **MyPrimer300**. Espera entre 2-4 horas para su secado y limpia el rodillo con agua inmediatamente después de su uso para alargar su vida útil.

03

APLICAR MYREADYGO! 03

Remueven con ayuda de la espátula **MyReadyGo!03**. Moja el rodillo en **MyReadyGo!03** y extiende el microcemento en una capa de menos de 1mm de grosor!

Aplica **MyReadyGo!03** primero verticalmente y luego horizontalmente. Después, alisa con la llana en un ángulo de 45° con movimientos en arco y en todas las direcciones posibles. Repite hasta que la superficie quede lisa.

Aplica 2 capas con el rodillo y la llana y retira la cinta adhesiva. Deja 6 horas de espera entre cada capa para que se seque bien.

Lija después de cada capa con una **lija grano 40**.

04

APLICAR MYREADYGO! 01

Coloca de nuevo la cinta protectora. Haz el mismo proceso y extiende el **MyReadyGo!01** en capas muy finas (menos de 0.5mm) con el rodillo y la llana. Aplica 2 capas en total.

Retira la cinta y deja 6 horas de secado entre capa y capa.

Lija después de cada capa con una **lija grano 220**.

05

APLICAR EL BARNIZ

Elegir el acabado (mate o satinado), de **MySealantGo!** que será el encargado de proteger adecuadamente las superficies.

24h después de aplicar la última mano de **MyReadyGo!01**, colocar la cinta adhesiva en la superficie. Aplicar 3 capas de **MySealantGo!** en un mismo día y dejar 4 horas de secado entre capa y capa.

Para un plus de protección: aplicar 4 capas en áreas húmedas como cuartos de baño y/o pavimentos que sufran de alto tránsito.

Recomendamos lijar la primera y la segunda capa con una **lija grano 400**.

*Importante: recomendamos esperar 7 días para que el barniz alcance sus máximas prestaciones.

**Todos los granos de lija indicados en este paso a paso es para un lijado manual (no a máquina).

Icon guide



Trowel



Roller



MyReadyGo!
Roller



Sandpaper



Adhesive tape



MYREVEST
PURE ELEGANCE

MYREADY

GO!

